Checkliste Abnahme Ladung Datum:

	nein	ok	BV: Unterschrift:
auf LKW			ca. 3,2 to. Entspricht 6 m³ Bauholz (Werkzeug - 0,5 m³ Holz - 5,5 m³ Pritschenlänge RS 508 = 5,30 m lang
			Dachlatten laden - falls 6 m lang Latten in der Mitte LKW laden und Kübel längs drehen (damit der Hänger nicht die Ladung dagegenstößt)
			Sparren unten, dann Kehlgebälk, Pfetten oben drauf über kurzen Paketen Lagerlatten ganz außen legen - Pakete sollten wenn Pfetten drauf kommen mind. 5 m lang sein und fest sitzen. Die Paket - Breite sollte ca. 1,00 bis 1,20 m betragen
			Kurze Pakete - kleine Teile dürfen nur innen rein und nicht außen rausrutschen. Immer mit Stahlband 1 x bündeln
			Sparren 1 x bündeln ca. 2 m tiefer als Dachpfettenkerve oder je nach Kniestockhöhe ca. 1,50 m höher als Traufkerve
			Sparrenpakete mit Schiftern oder kurzen Sparren direkt am First, ca. 10 cm unter Kerve und ganz unten wo die kurzen Sparren enden, bündeln
			Sparrenpakete nach Nummern aufeinander setzen z.B. Paket 1-6/, darauf dann Paket 7-11/, darauf dann Paket 12-19/ usw.
			Bei Doppelhäusern Sparren 1/ + Sparren 1 // + kurzes Paket + Pfetten und Schwellen auf einen Stapel. Daneben das gleiche Paket vom anderen Haus machen
auf Anhänger			max. 7,3 to. laden. Entspricht ca. 13 m³ Bauholz - Pritschenlänge 6,30 m
			Anhänger genau mittig laden (nicht zu weit vorne oder hinten)
Ladungssicherung			Oberste Ladung - ganz aneinander schieben
			Nur 2 Lagerhölzer unter Lagen (nur bei Brettern oder weichen Materialien evtl. mehr.)
			Ladung vorne gegen Bordwand anstoßen (Kann 40 % der Schubkraft übernehmen)
			Bei LKW maximal 2 Gurte - Spannwinkel 60 - 90 ° unter 30° ist nicht zulässig
			Bei Anhänger 6 Gurte - Ergoratschen - Spannwinkel 60 - 90°
			Unter die Gurte beim Anhänger Kantenschutz, damit der Gurt nachrutschen kann
			Grundsätzlich jede Ladung mit 2 Gurten sichern
			Keine runden Lagerhölzer verwenden
			Alle Lagerhölzer flach legen
			Ladung innen tiefer - mit Stahlband bündeln
			Kurze Pakete immer mit Stahlband 1 x bündeln
			ca. pro Tonne Ladung 1 Gurt mit Ergoratsche
			Gurte nicht verdrehen
			falls Ladung sich setzen kann, nach wenigen Kilometern nachspannen
			mind. 1,5 Wicklungen - max. 3 Wicklungen auf der Schlitzwelle
			Beschädigte Gurte oder Ratschen durch Chef tauschen lassen.
noch nicht erledigt			

Dachstuhlprofi Ralf Steinmetz Holzbau GmbH, Dimbacher Str. 36, 74182 Obersulm-Willsbach Tel. 07134/910492

Checkliste Ladung: **Datum:**

	nein	ok	BV: Unterschrift:
Internes			